

## RAPORTET nga Qarku i Shiritit te Kontrollit Elektronik.

Shtypet fillimisht: [ OFF ] [ 2 ] [ 3 ] [ 0 ] [ TL ] [ G4 ]

Nese shtypen butonat perkates, kasa printon, nje nga raportet, si me poshte:

[ TL ] -Informacion mbi Q.SH.K.E.

[ STL ] -Informacion mbi te gjitha mbylljet ditore.

ZZZZ [ STL ] -Informacion per raportin ditor me numer ZZZZ dhe raporteve mbas tij.

ZZZZRRRR[.]ZZZZRRRR[ G2 ] - Te gjithë dokumentat, te detajuar, nga ZZZZRRRR deri ne ZZZZRRRR

ZZZZRRRR[.]ZZZZRRRR[ G3 ] - Listen qe permban Nr. dhe Dt. e te gjithë dokumentave nga Nr. ZZZZRRRR deri ne Nr. ZZZZRRRR .

dmmvvhmm[.]DDMMVVHHMM[G2]- Te gjithë dokumentat, te detajuar, nga dmmvvhmm deri ne DDMMVVHHMM.

dmmvvhmm[.]DDMMVVHHMM[G3]- Listen qe permban Nr. dhe Dt. e te gjithë dokumentave nga dmmvvhmm deri ne DDMMVVHHMM

ZZZZ [ G1 ] - Raporti Z me Nr. te caktuar ZZZZ.

ZZZZRRRR[G2] - Dokumenti i detajuar me Nr. ZZZZRRRR.

ZZZZRRRR[G3] - Nr. dhe Dt. e dokumenti me Nr. ZZZZRRRR.

DDMMVV [G2] - Te gjithë dokumentat, te detajuar, te leshuar ne ate date.

DDMMVV[G3] - Listen qe permban Nr. dhe Dt. e te gjithë dokumentave te leshuar ne ate date .

### Shpjegim :

ZZZZ - Nr. i Raportit Ditor ( Z ).

ZZZZRRRR- Nr. i dokumentit RRRR ne Raportin Ditor me Nr. ZZZZ

ddmmvvhmm ( DDMMVVHHMM ) -Data, ora, min e fillimit (fundit)

ZZZZRRRRZZZZRRRR - Periudha e përcaktuar nga Nr. i fillimit dhe Nr. i fundit i dokumentit ne raportin e percaktuar Z.

ddmmvvhmm.DDMMVVHHMM - Periudha e përcaktuar nga data, ora, min e dokumentit te fillimit dhe te fundit.

### NDRIMI I ORES (+ 1 ORE ose -1 ORE )

Bëhet raporti financiar ditor Z : [ OFF ] [ 3 ] [ 3 ] [ 0 ] [ TL ] [ TL ] .

Per 1 ore ne kase nuk duhet bere asnje veprim. Pas 1 ore shtypet :

[ OFF ] [ 4 ] [ 3 ] [ 0 ] [ TL ]

[ 4 ] [ %+ ] per ndrimin +1 ore

[ 4 ] [ %- ] per ndrimin -1ore

# KASA FISKALE DP 25

## ISTRUKSION PER ARKETARIN

Kasa ndizet duke shtypur butonin [ ON ] per 2 sekonda. Ne ekran afishohet “ OFF “.

Per te hyre ne regjimin e shitjes shtypet butonin [1]. Ne ekran afishohet:

<b>R</b> <b>FJALEKAL - - - - -</b>
---------------------------------------

Shtypet fjalekalimi i arketarit: [1]- per arketarin e pare, [2]- per arketarin e dyte etj.

Shtypet butoni [TL]. Pas ketij momenti mund te behen shitje.

**SHITJA ( me cmime te liberalizuara )** behet duke shtypur :

- Sasine qe do shitet.

- Butoni [X]

- Cmimi i artikullit

- Butoni [ G1 ] nese kasa nuk eshte programuar me artikuj.Nese eshte programuar me artikuj, shtypen [ G1 ] per artikullin e pare, [G2] per artikullin e dyte .....[G4] per artikullin e katert.

- Butoni [TL] per te printuar kuponin.

### Shembull:

Artikulli 1- kase fiskale

Artikulli 2- leter kase

Artikulli 15- kamera me ngjyra

Shitet 1 kase fiskale me cmimin 40.300 lek dhe 15 cope leter kase me cmimin 100 lek/cope, veprohet ne kete menyre:

- Shtypet : [1][x][40300][G1][15][x][100][G2][TL].

Kur jane programuar me shume se 4 artikuj shtypet:

[ Cmimi ] [ PRC ] [ kodi i artikullit ] [ PLU ]

Shiten 2 kamera me ngjyra ( kodi eshte 15 ) me cmim 26.000 lek/cop, veprohet ne kete menyre:

-Shtypet :[2][x][26.000][PRC][15][PLU][TL].

**SHITJA ( me cmime te paraprogramuara )**, behet:

[Sasi] [X] [ kodi i artikullit ] [ PLU ]

Ne rastin kur **fatura e TVSH-se arketohet cash** duhet te leshohet **kuponi tatimor per faturen tatimore:**

- Shtypet numri i fatures tatimore.
- Butoni **[PLC]** .
- Vlera e fatures qe do te arketohet.
- Butoni **[G1]** ( nese nuk eshte programuar artikull)
- **[TL]**

**SHENIM: Kur kasa eshte programuar me cmime me dy shifra ( .00) mbas presjes dhjetore, duhet treguar kujdes ne saktesine e shifres qe vendoset.**

**Kjo per rastet e çmimit, sasise dhe kodit te artikullit.**

P.sh. Cmimi i artikullit eshte 2 leke.Veprohet keshtu:

a – Shtypet **[2]** ,ne ekran afishohet 0.02 ( jo e sakte )

b – Shtypet **[2][.]** ne ekran afishohet 2.00 ( e sakte )

**Rikthimi i mallit** lejohet vetem nese blihet nje mall tjetër me cmim me te larte ose te barabarte me cmimin e mallit qe kthehet dhe me te njejte shkalle TVSH-je.

Per te bere kthimin, veprohet:

- Behet veprimi i shitjes se artikullit me cmim me te larte ose te barabarte me cmimin e mallit qe kthehet.
- Shtypen butonat: **[X] [VD] [VD]**
- Perseritet veprimi i shitjes se artikullit qe kthehet.
- Shtypet butoni **[TL]**

Korigjimi i cmimit apo sasise behet me butonin **[C]**

Vlera e kuponit ( pa u mbyllur kuponi) afishohet me butonin **[STL]**

Korigjimi i shitjes se fundit behet me butonin **[VD]**, **para se te printohet kuponi tatimor. Nese printohet kuponi veprimi i shitjes nuk anulohet.**

Kopje e kuponit behet duke shtypur butonin **[PY]**.

Nese ne ekran afishohet **“nuk ka leter”** , pasi eshte bere vendosja e letres ne menyren e duhur, shtypet butoni **[▲]** dhe butoni **[ C ]**.

Per te kaluar nga nje regjim ne nje tjetër shtypet butoni **[ OFF ]**.

Kasa fiket duke shtypur butonat **[ OFF ] [0]**.

## REGJIMI I TRAJNIMIT

Per te kaluar ne regjimin e trajnimit veprohet:

1.Behet raporti financiar ditor: **[OFF][3][3][0][TL][TL]**.

2.Shtypet butoni **[OFF] [6] [1] [TL]**, kasa kalon ne regjimin e trajnimit.

Behen te gjitha veprimet qe ben kasa ne rastin e perdorimit normal. Ne kete regjim kuponat jane jo tatimor dhe logo fiskale nuk printohet.

Per te kaluar ne regjimin e shitjes,behet perseri raporti financiar ditor.

## RAPORTI FINANCIAR DITOR (Z)

**Kasa duhet te jete lidhur me modemin GPRS.**

**Raporti eshte i detyrueshem** dhe behet duke shtypur butonat:

**[ OFF ] [ 3 ] [ 3 ] [ 0 ] [TL] [ TL]**

Pasi printohet raporti financiar, ne fund shkruhet **“Kasa e Fshire” dhe “ Transmetimi OK “.**Te dhenat jane ruajtur ne Memorjen Fiskale, ne nje bllok me numer rendor qe printohet ne fund te fatures.

Nese transmetimi i te dhenave per 10 mbyllje ditore nuk realizohet me sukses kasa do te bllokohet. Ne kete rast duhet bere transmetimi i te dhenave te patransmetuara me nje nga menytrat :

1.**[OFF][2][3][0][TL][1][STL][ddmmvv][X][DDMMVV][PLC]**

ku dd-data; mm-muaji; vv-viti (fillimi i muajit)

DD-data; MM-muaji; VV-viti (fundi i muajit)

2.**[OFF][ 2 ][ 3 ][0][TL][ 2 ][STL][N][ X ] [M][PLC]**

N- numri i pare i mbylljes ditore ( fillimi i raportit)

M – numri i fundit i mbylljes ditore ( fundi i raportit)

Ne te njejten menyre behen edhe raportet periodike fiskale vetem se ne vend te butonit **[PLC]** shtypet nje nga butonat:

**[VD]** – printohet raport i detajuar

**[PLU]**- printohet raport i permbledhur

## RAPORTE te tjera te kases ( PA FSHIRJE –X)

Shtypet fillimisht: **[ OFF ] [ 2 ] [ 3 ] [ 0 ] [TL]**

Nese shtypen butonat perkates, kasa printon, nje nga raportet, si me poshte:

**[TL]** - Raporti financiar ditor

**[PLU]** - Raport sipas departamenteve dhe grup artikujsh

**[STL][TL]** - Raport sipas arketareve

**[PY][TL]** - Raport sipas artikujve.

Pasi printohet raporti duhet te shypet butoni **[OFF]**

**[PLC][ TL ]** -Raport per parametrat e artikujve.

Mbas printimit te artikullit te fundit te regjistruar shtypet butoni **[OFF]**.

**[+%** - Raport sherbimi per MF

**[ G1]** - Raport periodik sipas llojit te pageses

**[ G4]** - Raportet e QSHK-se