

## RAPORTET nga Qarku i Shiritit te Kontrollit Elektronik.

Shtypet fillimisht: [ OFF ] [ 2 ] [ 3 ] [ 0 ] [ TOTAL ] [ DP4 ]

Nese shtypen butonat perkates, kasa printon, nje nga raportet, si me poshte:

[ TOTAL ] -Informacion mbi Q.SH.K.E.

[ STL ] -Informacion mbi te gjitha mbylljet ditore.

ZZZZ [ STL ] -Informacion per raportin ditor me numer ZZZZ dhe raporteve mbas tij.

ZZZZRRRR[.]ZZZZRRRR[ DP2 ] - Te gjithë dokumentat, te detajuar, nga ZZZZRRRR deri ne ZZZZRRRR

ZZZZRRRR[.]ZZZZRRRR[ DP4 ] - Listen qe permban Nr. dhe Dt. e te gjithë dokumentave nga Nr. ZZZZRRRR deri ne Nr.ZZZZRRRR .

dmmvvhmm[.]DDMMVVHHMM[DP3]- Te gjithë dokumentat, te detajuar, nga dmmvvhmm deri ne DDMMVVHHMM.

dmmvvhmm[.]DDMMVVHHMM[DP5]- Listen qe permban Nr. dhe Dt. e te gjithë dokumentave nga dmmvvhmm deri ne DDMMVVHHMM

ZZZZ [ DP1 ] - Raporti Z me Nr. te caktuar ZZZZ.

ZZZZRRRR[DP2] - Dokumenti i detajuar me Nr. ZZZZRRRR.

ZZZZRRRR[DP4] - Nr. dhe Dt. e dokumenti me Nr. ZZZZRRRR.

DDMMVV[DP3] - Te gjithë dokumentat, te detajuar, te leshuar ne ate date.

DDMMVV[DP5] - Listen qe permban Nr. dhe Dt. e te gjithë dokumentave te leshuar ne ate date .

### Shpjegim :

ZZZZ - Nr. i Raportit Ditor ( Z ).

ZZZZRRRR- Nr. i dokumentit RRRR ne Raportin Ditor me Nr. ZZZZ

dmmvvhmm ( DDMMVVHHMM ) -Data, ora, min e fillimit (fundit)

ZZZZRRRRZZZZRRRR - Periudha e përcaktuar nga Nr. i fillimit dhe Nr. i fundit i dokumentit ne raportin e percaktuar Z.

dmmvvhmm.DDMMVVHHMM - Periudha e përcaktuar nga data, ora, min e dokumentit te fillimit dhe te fundit.

### NDRIMI I ORES (+ 1 ORE ose -1 ORE )

Behet raporti financiar ditor Z : [ OFF ] [ 3 ] [ 3 ] [ 0 ] [ TOTAL ] [ TOTAL ] .

Per 1 ore ne kase nuk duhet bere asnje veprim. Pas 1 ore shtypet :

[ OFF ] [ 4 ] [ 3 ] [ 0 ] [ TOTAL ]

[ 4 ] [ %+ ] per ndrimin +1 ore

[ 4 ] [ %- ] per ndrimin -1ore

# KASA FISKALE MP-55L

## ISTRUKSION PER ARKETARIN

Kasa ndizet duke shtypur butonin [ ON ] per 2 sekonda. Ne ekran afishohet “ OFF “.

Per te hyre ne regjimin e shitjes shtypet butonin [1]. Ne ekran afishohet:

<b>R</b> <b>FJALEKAL - - - - -</b>
---------------------------------------

Shtypet fjalekalimi i arketarit: [1]- per arketarin e pare, [2]- per arketarin e dyte etj.

Shtypet butoni [TOTAL]. Pas ketij momenti mund te behen shitje.

**SHITJA ( me cmime te liberalizuara )** behet duke shtypur :

- Sasine qe do shitet.

- Butoni [ X ]

- Cmimi i artikullit

- Shtypet butoni [ DP1 ] per artikullin e pare, [ DP2 ] per artikullin e dyte .....[ DP7 ] per artikullin e shtate.

- Butoni [ TOTAL ] per te printuar kuponin.

### Shembull:

Artikulli 1- kase fiskale

Artikulli 2- leter kase

Artikulli 15- kamera me ngjyra

Shitet 1 kase fiskale me cmimin 40.300 lek dhe 15 cope leter kase me cmimin 100 lek/cope, veprohet ne kete menyre:

- Shtypet : [1][x][40300][DP1][15][x][100][DP2][TOTAL].

Kur jane programuar me shume se 7 artikuj shtypet:

[ Cmimi ] [ PRC ] [ kodi i artikullit ] [ PLU ]

Shiten 2 kamera me ngjyra ( kodi eshte 15 ) me cmim 26.000 lek/cop, veprohet ne kete menyre:

-Shtypet : [2][x][26.000][PRC][15][PLU][TOTAL].

**SHITJA ( me cmime te paraprogramuara ),** behet:

[ Sasi ] [ x ] [ kodi i artikullit ] [ PLU ]

Ne rastin kur **fatura e TVSH-se arketohet cash** duhet te leshohet **kuponi tatimor per faturen tatimore:**

- Shtypet numri i fatures tatimore.
- Butoni [PLC] .
- Vlera e fatures qe do te arketohet.
- Butoni i programuar me emertim : **ARKETIM FATURE CASH**
- Butoni [TOTAL]

**SHENIM: Kur kasa eshte programuar me cmime me dy shifra ( .00) mbas presjes dhjetore ,duhet treguar kujdes ne saktesine e shifres qe vendoset.**

**Kjo per rastet e çmimit ,sasise dhe kodit te artikullit.**

P.sh. Cmimi i artikullit eshte 2 leke.Veprohet keshtu:

a – Shtypet [2], ne ekran afishohet 0.02 ( jo e sakte )

b – Shtypet [2] [ .] ne ekran afishohet 2.00 ( e sakte )

**Rikthimi i mallit** lejohet vetem nese blihet nje mall tjetër me cmim me te larte ose te barabarte me cmimin e mallit qe kthehet dhe me te njejte shkalle TVSH-je.

Per te bere kthimin, veprohet:

-Behet veprimi i shitjes se artikullit me cmim me te larte ose te barabarte me cmimin e mallit qe kthehet.

-Shtypen butonat: [X] [VD] [VD]

-Perseritet veprimi i shitjes se artikullit qe kthehet.

-Shtypet butoni [TOTAL]

Korigjimi i cmimit apo sasise behet me butonin [C]

Vlera e kuponit ( pa u mbyllur kuponi) afishohet me butonin [STL]

Korigjimi i shitjes se fundit behet me butonin [VD], **para se te printohet kuponi tatimor. Nese printohet kuponi veprimi i shitjes nuk anulohet.**

Kopje e kuponit behet duke shtypur butonin [PY].

Nese ne ekran afishohet “**Nuk ka leter**”, pasi eshte bere vendosja e letres ne menyren e duhur, shtypet butoni [ PF ] dhe butoni [ C ].

Per te kaluar nga nje regjim ne nje tjetër shtypet butoni [ OFF ].

Kasa fiket duke shtypur butonat [ OFF ] [0].

## REGJIMI I TRAJNIMIT

Per te kaluar ne regjimin e trajnimit veprohet:

1.Behet raporti financiar ditor: [OFF][3][3][0][TOTAL][TOTAL].

2.Shtypet butoni [OFF] [6] [1][TOTAL] , kasa kalon ne regjimin e trajnimit.

Behen te gjitha veprimet qe ben kasa ne rastin e perdorimit normal. Ne kete regjim kuponat jane **jo tatimor** dhe **logo fiskale nuk printohet.**

Per te kaluar ne regjimin e shitjes,behet perseri raporti financiar ditor.

## RAPORTI FINANCIAR DITOR (Z)

**Kasa duhet te jete lidhur me modemin GPRS.**

**Raporti eshte i detyrueshem** dhe behet duke shtypur butonat:

[ OFF ] [ 3 ] [ 3 ] [ 0 ] [TOTAL] [ TOTAL]

Pasi printohet raporti financiar, ne fund shkruhet “**Kasa e Fshire**” dhe “**Transmetimi OK** “.Te dhenat jane ruajtur ne Memorjen Fiskale, ne nje bllok me numer rendor qe printohet ne fund te fatures.

Nese transmetimi i te dhenave per 10 mbyllje ditore nuk realizohet me sukses kasa do te bllokohet. Ne kete rast duhet bere transmetimi i te dhenave te patransmetuara me nje nga menytrat :

[OFF][ 2 ] [ 3 ] [0][TOTAL][ 2 ] [STL][N][ X ] [M][PLC]

N- numri i pare i mbylljes ditore ( fillimi i raportit)

M – numri i fundit i mbylljes ditore ( fundi i raportit)

Ne te njejten menyre behen edhe raportet periodike fiskale vetem se ne vend te butonit [PLC] shtypet nje nga butonat:

[VD] – printohet raport i detajuar

[PLU]- printohet raport i permbledhur

## RAPORTE te tjera te kases ( PA FSHIRJE –X)

Shtypet fillimisht: [ OFF ] [ 2 ] [ 3 ] [ 0 ] [TOTAL]

Nese shtypen butonat perkates, kasa printon, nje nga raportet, si me poshte:

[TOTAL] - Raporti financiar ditor

[PLU] - Raport sipas departamenteve dhe grup artikujsh

[STL][TOTAL] - Raporti sipas arketareve

[PY] - Raport sipas artikujve.

Pasi printohet raporti duhet te shypet butoni [OFF]

[PLC] -Raport per parametrat e artikujve.

Mbas printimit te artikullit te fundit te regjistruar shtypet butoni [TOTAL].

[+%) - Raport sherbimi per MF

[ DP1] - Raport periodik sipas llojit te pageses

[ DP4] - Raportet e QSHK-se