

RAPORTET nga Qarku i Shiritit te Kontrollit Elektronik.

Shtypet fillimisht: [OFF] [2] [3] [0] [TL] [G4]

Nese shtypen butonat perkates, kasa printon, nje nga raportet, si me poshte:

[TL] -Informacion mbi Q.SH.K.E.

[STL] -Informacion mbi te gjitha mbylljet ditore.

ZZZZ [STL] -Informacion per raportin ditor me numer ZZZZ dhe raporteve mbas tij.

ZZZZRRRR[.]ZZZZRRRR[G2] - Te gjithë dokumentat, te detajuar, nga ZZZZRRRR deri ne ZZZZRRRR

ZZZZRRRR[.]ZZZZRRRR[G3] - Listen qe permбан Nr. dhe Dt. e te gjithë dokumentave nga Nr. ZZZZRRRR deri ne Nr. **ZZZZRRRR** .

dmmvvhmm[.]DDMMVVHHMM[G2]- Te gjithë dokumentat, te detajuar, nga dmmvvhmm deri ne DDMMVVHHMM.

dmmvvhmm[.]DDMMVVHHMM[G3]- Listen qe permбан Nr. dhe Dt. e te gjithë dokumentave nga dmmvvhmm deri ne DDMMVVHHMM

ZZZZ [G1] - Raporti Z me Nr. te caktuar ZZZZ.

ZZZZRRRR[G2] - Dokumenti i detajuar me Nr. ZZZZRRRR.

ZZZZRRRR[G3] - Nr. dhe Dt. e dokumenti me Nr. ZZZZRRRR.

DDMMVV [G2] - Te gjithë dokumentat, te detajuar, te leshuar ne ate date.

DDMMVV[G3] - Listen qe permбан Nr. dhe Dt. e te gjithë dokumentave te leshuar ne ate date .

Shpjegim :

ZZZZ - Nr. i Raportit Ditor (Z).

ZZZZRRRR- Nr. i dokumentit RRRR ne Raportin Ditor me Nr. ZZZZ

dmmvvhmm (DDMMVVHHMM) -Data, ora, min e fillimit (fundit)

ZZZZRRRRZZZZRRRR - Periudha e përcaktuar nga Nr. i fillimit dhe Nr. i fundit i dokumentit ne raportin e percaktuar Z.

dmmvvhmm.DDMMVVHHMM - Periudha e përcaktuar nga data, ora, min e dokumentit te fillimit dhe te fundit.

NDRIMI I ORES (+ 1 ORE ose -1 ORE)

Bëhet raporti financiar ditor Z : [OFF] [3] [3] [0] [TL] [TL] .

Per 1 ore ne kase nuk duhet bere asnje veprim. Pas 1 ore shtypet :

[OFF] [4] [3] [0] [TL]

[4] [%+] per ndrimin +1 ore

[4] [%-] per ndrimin -1ore

KASA FISKALE

MP-55B

ISTRUKSION PER ARKETARIN

Kasa ndizet duke shtypur butonin [ON] per 2 sekonda. Ne ekran afishohet “ **OFF** “.

Per te hyre ne regjimin e shitjes shtypet butonin [1]. Ne ekran afishohet:

R FJALEKAL - - - - -

Shtypet fjalekalimi i arketarit: [1]- per arketarin e pare, [2]- per arketarin e dyte etj.

Shtypet butoni [TL]. Pas ketij momenti mund te behen shitje.

SHITJA (me cmime te liberalizuara) behet duke shtypur :

- Sasine qe do shitet.

- Butoni [X]

- Cmimi i artikullit

- Shtypet butoni [G1] per artikullin e pare, [G2] per artikullin e dyte[G4] per artikullin e katert.

- Butoni [TL] per te printuar kuponin.

Shembull:

Artikulli 1- kase fiskale

Artikulli 2- leter kase

Artikulli 15- kamera me ngjyra

Shitet 1 kase fiskale me cmimin 40.300 lek dhe 15 cope leter kase me cmimin 100 lek/cope, veprohet ne kete menyre:

- Shtypet : [1][x][40300][G1][15][x][100][G2][TL].

Kur jane programuar me shume se 4 artikuj shtypet:

[Cmimi] [PRC] [kodi i artikullit] [PLU]

Shiten 2 kamera me ngjyra (kodi eshte 15) me cmim 26.000 lek/cop, veprohet ne kete menyre:

-Shtypet :[2][x][26.000][PRC][15][PLU][TL].

SHITJA (me cmime te paraprogramuara), behet:

[Sasi] [X] [kodi i artikullit] [PLU]

Ne rastin kur **fatura e TVSH-se arketohet cash** duhet te leshohet **kuponi tatimor per faturen tatimore**:

- Shtypet numri i fatures tatimore.
- Butoni **[PLC]** .
- Vlera e fatures qe do te arketohet.
- Butoni i programuar me emertim : **ARKETIM FATURE CASH**
- Butoni **[TL]**

SHENIM: Kur kasa eshte programuar me cmime me dy shifra (.00) mbas presjes dhjetore, duhet treguar kujdes ne saktesine e shifres qe vendoset.

Kjo per rastet e cmimit, sasise dhe kodit te artikullit.

P.sh. Cmimi i artikullit eshte 2 leke.Veprohet keshtu:

a – Shtypet **[2]** ,ne ekran afishohet 0.02 (jo e sakte)

b – Shtypet **[2][.]** ne ekran afishohet 2.00 (e sakte)

Rikthimi i mallit lejohet vetem nese blihet nje mall tjeter me cmim me te larte ose te barabarte me cmimin e mallit qe kthehet dhe me te njejte shkalle TVSH-je. Per te bere kthimin, veprohet:

- Behet veprimi i shitjes se artikullit me cmim me te larte ose te barabarte me cmimin e mallit qe kthehet.
- Shtypen butonat: **[X] [VD] [VD]**
- Perseritet veprimi i shitjes se artikullit qe kthehet.
- Shtypet butoni **[TL]**

Korigjimi i cmimit apo sasise behet me butonin **[C]**

Vlera e kuponit (pa u mbyllur kuponi) afishohet me butonin **[STL]**

Korigjimi i shitjes se fundit behet me butonin **[VD]**, **para se te printohet kuponi tatimor. Nese printohet kuponi veprimi i shitjes nuk anulohet.**

Kopje e kuponit behet duke shtypur butonin **[PY]**.

Nese ne ekran afishohet **“nuk ka leter”** , pasi eshte bere vendosja e letres ne menyren e duhur, shtypet butoni **[▲]** dhe butoni **[C]**.

Per te kaluar nga nje regjim ne nje tjeter shtypet butoni **[OFF]** .

Kasa fiket duke shtypur butonat **[OFF] [0]**.

REGJIMI I TRAJNIMIT

Per te kaluar ne regjimin e trajnimit veprohet:

1.Behet raporti financiar ditor: **[OFF][3][3][0][TL][TL]**.

2.Shtypet butoni **[OFF] [6] [1] [TL]**, kasa kalon ne regjimin e trajnimit.

Behen te gjitha veprimet qe ben kasa ne rastin e perdorimit normal. Ne kete regjim kuponat jane jo tatimor dhe logo fiskale nuk printohet.

Per te kaluar ne regjimin e shitjes,behet perseri raporti financiar ditor.

RAPORTI FINANCIAR DITOR (Z)

Kasa duhet te jete lidhur me modemin GPRS.

Raporti eshte i detyrueshem dhe behet duke shtypur butonat:

[OFF] [3] [3] [0] [TL] [TL]

Pasi printohet raporti financiar, ne fund shkruhet **“Kasa e Fshire” dhe “Transmetimi OK”**.Te dhenat jane ruajtur ne Memorjen Fiskale, ne nje bllok me numer rendor qe printohet ne fund te fatures.

Nese transmetimi i te dhenave per 10 mbyllje ditore nuk realizohet me sukses kasa do te bllokohet. Ne kete rast duhet bere transmetimi i te dhenave te patransmetuara me nje nga menytrat :

2.**[OFF][2][3][0][TL][2][STL][N][X][M][PLC]**

N- numri i pare i mbylljes ditore (fillimi i raportit)

M – numri i fundit i mbylljes ditore (fundi i raportit)

Ne te njejten menyre behen edhe raportet periodike fiskale vetem se ne vend te butonit **[PLC]** shtypet nje nga butonat:

[VD] – printohet raport i detajuar

[PLU]- printohet raport i permbledhur

RAPORTE te tjera te kases (PA FSHIRJE –X)

Shtypet fillimisht: **[OFF] [2] [3] [0] [TL]**

Nese shtypen butonat perkates, kasa printon, nje nga raportet, si me poshte:

[TL] - Raporti financiar ditor

[PLU] - Raport sipas departamenteve dhe grup artikujsh

[STL][TL] - Raport sipas arketareve

[PY] - Raport sipas artikujve.

Pasi printohet raporti duhet te shypet butoni **[OFF]**

[PLC] -Raport per parametrat e artikujve.

Mbas printimit te artikullit te fundit te regjistruar shtypet butoni **[OFF]**.

[+% - Raport sherbimi per MF

[G1] - Raport periodik sipas llojit te pageses

[G4] - Raportet e QSHK-se