




Kur jemi ne regjimin e shitjes ( ne ekran eshte afishuar 0.00 ) po te shtypet per dy sek butonin [0] ne ekran afishohen opsioni i pare i regjimit te shitjes :

**ZGJITH**  
**1)Fature**

Opsionet jane : 1)Fature ( shenimi ne fature i te dhenave te subjektit ),2) Note debiti 3) Note kredi 4) Note korigjues,5) Fature vete faturimi,6) Fature auto ngarkese,7) Fature borxh keq,8) Fature Shoqeruese,9) GJENDJA E ARKES,10) Kerko artikujt. 11) Verifikimi IIC

Me ndihmen e butonave  dhe  zgjidhet opsioni dhe shtypet butoni [TOTAL]

### Verifikimi IIC

-Shtypet butoni  per kycjen e kases. Ne ekran afishohet menuja kryesore

- Shtypet butonin  ose me ndihmen e butonave  dhe  zgjedhim regjimin e Verifikimi

ISC dhe shtypet butonin [TOTAL].

Kasa afishon dt. dhe oren aktuale (p.sh.04/06/21 14:09:27) vendosim dt oren kur eshte prere fatura te ciles duam ti verifikojme ISC dhe shtypet [TOTAL] kasa kerkon nr e fature. Vendosim nr e fatures XXXX dhe shtypet butoni [TOTAL] .

Kasa afishon :



**SHENIM**  
**(C)-JO/ (TL)-PO**

Shtypet butoni [C] kasa afishon:

**Shuma**  
**0-**

Vendosim: Shumen e totalit te fatures ( p.sh 60 ) dhe shtypet butoni [TOTAL] .Kasa afishon kodin **ISC** (IIC) qe duhet te jete i njejte me ate te fatures origjinale.

### TE PERGJITHSHME

**Avancimi i letres behet:** duke shtypur butonin  dhe  vetem ne regjimin e shitjes. Kur mbaron letra apo kemi probleme ne vendosjen e saj ne ekran afishohet:

### NUK KA LETER SHTYP BUTONIN ( C )

Mbasi vendosim letren ne rregull shtypet butonat [C]

N.q.s. ne kase afishohet ndonje mesazh gabimi, per ta korigjuar ne shumicen e rasteve shtypet butonin [ C ]

### RREGULLIMI I ORES

Shtypet  per tu kthyer ne <MENU KRYESORE>

Shtypet [ 4 ][ 3 ][ 0 ][ TOTAL ][ 6 ] Ne ekrann shfaqet dt/mm/ vvvv hh: mm


Vendoset dt.ora e sakte dhe shtypet [TOTAL] kasa afishon dt.dhe.oren e re dhe kerkon konfirmim me [TOTAL] ose anulim me [C] ne se eshte vendosur gabim.Dt.ora nuk mund te vendoset me perpara se dt.ora kuponit te fundit.

Per te dale nga ky regjim shtypim butonin  deri sa te dali <MENU KRYESORE>

## I.V.A. ELEKTRONIK,Rr BARIKADAVE,KULLA8,KATI I, TIRANE, Tel:042220356 KASA FISKALE WP50-4 MANUAL PER OPERATORIN




**KYCJA E KASES:-** Shtypim butoni  per kycjen e kases, ne ekran afishohet < MENU KRYESORE>.

- **CKYCJA E KASES** Kasa fiket duke shtypur butonin [ 0 ] kur jemi ne regjimin <MENU KRYESORE>

**Kalimi nga çdo regjim ne regjimin <MENU KRYESORE> behet duke shtypur butonin** 

### REGJIMI I SHITJES (R)

Duke qene ne regjimin <MENU KRYESORE>

-Shtypet butonin  ose me ndihmen e butonave  dhe  zgjedhim regjimin e shitjes( Regjistrim ) dhe shtypim butonin [TOTAL].

Shtypim passwordin ( fjalekalimin )1- 30 ( i paraprogramuar nga fabrika) dhe butonin [TOTAL] Ne kase kemi dy raste.

1- Kasa kerkon raportimin e arkes kur ndizet ne fillim te dites ( duke afishuar ne ekran –



GATI DEPOZITA FILLESTARE , dhe vleren e saj ) Shtypet butoni [TOTAL] .Mbas printimit te fatures < DEPOZITA E PARAVE FILLESTARE >, ne ekran afishohet ” 0.00 ”

2-Kur DEPOZITA FILLESTARE eshte raportuar ne ekran afishohet ” 0.00 ”

### Shitja ( me cmime te liberalizuara )realizohet si me poshte

1-Per artikujt me kod 1 deri ne 6

a.Shtypet [SASI ] [X] [ CMIMI ] .

b.Shtypet butoni [DP1] per kodin 1, ---,[ DP3] per 3,  [DP1] per 4--,  [DP3] per 6

2-Per artikujt nga 7 deri ne 100000 ne se jane programuar veprohjet:

Shtypet: [SASI ] [X] [ Cmimi ] [ PRC ] [ Kodi i artikullit ] [ PLU ]

Ne te njejten menyre veprohjet per shitjen e dyte, te trete etj

3-.Ne fund shtypet butoni [[TOTAL]] dhe printohet kuponi.

### Shitja me cmime te paraprogramuara

[ SASI ] [ X ] [ Kodi i artikullit ] [ PLU ]

veprimi i shitjes eshte njesoj si me siper vetem se nuk shtypet [CMIMI] dhe butoni [PRC]

**KOPJO E FATURES** ( mbasi kemi bere shitjen dhe kemi mbyllur kuponin)



[ TOTAL ] – Kopje e kuponit te fundit te leshuar . Vetem nje kopjo e fatures mund te behet dhe ajo eshte jo tatimore


**Shenim** : Kopjo fatures mund te behet vetem ne rastet kur eshte programuar lejimi i berjes se kopjos

### KORIGJIMET


1-[ C ] – Korigjon cmimin, sasin e vendosur gabim

2 -[VD] – Korigjon vetem shitjen e fundit ( e fshin ).

3 -   --Shtypja e ketyre butonave ben qe te anulohen ( fshihen )shitja e ndermjeteme ose gjith kuponit. Me shtypjen e ketyre butonave ne ekran afishohet tre mundesi zgjedhjeje.

Duke shtypur butonin  behet zgjedhja e anulimit te shitjes sipas **kodit** te artikullit te

zgjedhur( vendoset kod [TOTAL] , cmimi [TOTAL] , sasija e artikullit qe anulohet [TOTAL] Duke shtypur butonin  behet zgjedhja e anulimit te shitjes sipas **barkodit** te zgjedhur


Duke shtypur butonin  behet zgjedhja- anulimi i **gjith** kuponit , kasa kerkon konfirmim


shtypet [TOTAL] ] per te bere anulimin e gjith kuponit, ose shtypet [ C ] per anulimin e veprimit.

Korigjimi **nuk mund** te behet n.q.s. parametrat e shitjes nuk jane te njejta me shitjen qe do te korigjojme



Korigjimet e shitjes (2,3.) behen para se te shtypet butoni [ TOTAL ] qe mbyll kuponin

Butoni [ STL ] afishon shumen ndermjetese (shitjet e bera pa u mbyllur kuponi )

Ne se bejme shitjen pa shtypur butonin [TOTAL] dhe shtypet ne fillim butoni ,leshohet pastaj butoni

 ne ekran afishohen tipet e pagesave te cilat jane

1	FAKTORIMI
2	KOMPENSIMI
3	TRANSFERIMI
4	WAIVER
5	KIND
6	TJETER

Me ndihmen e butonave  dhe  zgjedhim tipin e pageses dhe shtypet butoni [TOTAL] per te perfunduar **faturen me tipin e pageses se zgjedhur**

#### RAPORTET FINACIARE X

**Raort ditor:** Kur jemi ne regjimin <MENU KRYESORE> per te bere raportin ditor X shtyp butonat [ 2 ] [ 3 ] [ 0 ] [TOTAL] [ TOTAL] ose [ 2 ] [ 3 ] [ 0 ] [TOTAL][ 1 ]

**Raport:** Raport periodik nga data ne date :

[ 2 ] [ 3 ] [ 0 ] [TOTAL] [ 3 ] [ 1 ] [ Nga;ddmmvvvvhmm] [TOTAL] [ Deri: DDMMVVVV HHMM] [TOTAL] → [TOTAL] = Raport I shkurtër  
→ [ C ] = Raport I detajuar



**Raport :**Raport periodik sipas artikujve nga data ne date dhe sipas kodit te artikullit:

[ 2 ] [ 3 ] [ 0 ] [TOTAL] [ 3 ] [ 3 ] [ Nga;ddmmvvvvhmm] [TOTAL] [ Deri: DDMMVVVV HHMM] [TOTAL] [ 1 ] [Nga: (kodi I artikullit)] [TOTAL][Deri : (kodi I artikullit)] [TOTAL] [ 0 ]

Per te dale nga ky regjim shtypim butonin  deri sa te dali <MENU KRYESORE>

#### RAPORTET nga Qarku i Shiritit te Kontrollit Elektronik.

Nga regjimi<MENU KRYESORE> duke shtypur butonin [ 9 ] ose me ndihmen e butonave

 dhe  zgjedhim rregjimin 9 <Raporte qshke > dhe shtypim butonin [TOTAL]. Shtypet passwordi [30] dhe butoni [TOTAL] dhe ne ekran shfaqen opsionet e raporteve te qshke . Kur jemi ne regjimin <MENU KRYESORE> Nese shtypen butonat perkates, kasa printon, nje nga raportet e qshke, si me poshte:

**-Printimi :**

[ 9 ] [ 3 ] [ 0 ] [TOTAL] [ 1 ]

- 1 -Te gjitha fletet ( 1-Numrit, 2-Date /Ore.)
- 2- Fature e thjeshte( 1-Numrit, 2-Date /Ore.)
- 3 -Fatura tatimore ( 1-Numrit, 2-Date /Ore. )
- 4 -Fature Borxh i keq (1-Numrit, 2-Date /Ore.)
- 5 -Note korrigjuese ( 1-Numrit, 2-Date /Ore.)
- 6 -Fture Auto ngarkese (1-Numrit, 2-Date /Ore.)
- 7-Fature Vete-Faturimi (1-Numrit, 2-Date /Ore.)
- 8-Storno (1-Numrit, 2-Date /Ore.)
- 9-Fature Shoqeruese (1-Numrit, 2-Date /Ore.)
- 10-Cash in-out (1-Numrit, 2-Date /Ore.)
- 11-Jo fiskale (1-Numrit, 2-Date /Ore.)
- 12-Te gjitha (1-Numrit, 2-Date /Ore.)

**Shenim:** Per te gjitha opsionet periudha mund te zgjidhet sipas:

-Numrit – Te dokumentave nga nr. deri te nr.,

- **Date/ore.**- Nga ddmmvvvv hmmm-deri ne DDMMVVVV HHMM

**Verifikimi** ( verifikohet saktesia e kuponave per saktessin e regjistrimit te tyre)



[ 9 ] [ 3 ] [ 0 ] [TOTAL] [ 2 ]

#### **Historiku i qshke**

[ 9 ] [ 3 ] [ 0 ] [TOTAL] [ 3 ] - Printohet informacioni per QSHKE : Seriali, Nr.qshke ne kase, QSHKE ) , ,Kapaciteti, Kapaciteti i lire, Kapaciteti I perdorur

#### TESTET-

Hyrja ne regjimin e testit nga < MENU KRYESORE > behet duke shypur butonin  ose me

ndihmen e butonave  dhe  zgjidhet regjimi TEST dhe shtypet butoni [TOTAL]

-Me ndihmen e butonave  dhe  zgjidhet opsioni i TEST qe duam dhe shtypet butoni [TOTAL] ose shtypet direkt nr I opsionit

Nr testit	Pershkrimi i testit
1	Printer
2	Ekranet
3	Tastjera
4	Memorja Ram
5	Memorja FLASH
6	Ora
7	Portat COM
8	Testi GPRS
9	Tensioni
10	Testi i plote-Printon parameterat e identifikimit te KASES dhe Check sum i Firmware.
11	Test ciklik - te gjitha testet nga 1 ÷ 6,10
12	Moduli kriptot
13	WLAN
14	Check for update


**TESTI I BATERIVE** [ 8 ] [ 9 ] KASA AFISHON


Kryesore 7.955V  
Bat.4.201V

**TESTI I GPRS** [ 8 ] [ 8 ]

#### VEPRIME ME ARKEN

Ne ekran kemi te afishuar 0.00 (jemi ne regjim shitje) shtypet:

**Shto lek ne arke :** vendoset shuma qe do shtohet  [%+]

**Terhiq lek nga arka :** vendoset shuma qe do terhiqet  [%-]

[www.ivaelektronik.com](http://www.ivaelektronik.com) , [info@ivaelektronik.com](mailto:info@ivaelektronik.com)